

LES FONCTIONS DE LA CONSOLE DE COMMANDES

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raccourci pour passer directement d'un mode à l'autre</b>                                                             | <p>Si vous êtes déjà en mode d'assistance, maintenir la touche  enfoncée pour passer directement à G1 et activer le mode de génération.</p> <p><b>ET</b></p> <p>De la même façon, si vous êtes en mode de génération, maintenir la touche  enfoncée pour revenir à l'assistance.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Odomètre multifonctions</b><br>(odomètre = ODO,<br>distance = DIST,<br>chronomètre = CHRONO,<br>vitesse moyenne = AV) | <p>- Appuyer sur la touche  pour alterner l'affichage.</p> <p>- Maintenir la touche  enfoncée pendant 2 secondes pour remettre la distance ou le chronomètre à zéro.</p> <p>- La distance, le chronomètre et la vitesse moyenne sont remis à zéro individuellement.</p> <p>- Le chronomètre et la distance augmentent lorsque la roue tourne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Choisir son NIP</b>                                                                                                   | <p>Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant 2 sec. 4 zéros apparaissent, le premier clignote.</p> <p>Appuyer sur la touche  pour passer de 1 à 9 et sur la touche  pour passer de 9 à 1.</p> <p>Lorsque le chiffre choisi est affiché, appuyer sur la touche  pour faire clignoler le zéro suivant.</p> <p>Après le quatrième chiffre, appuyer sur la touche  pour finaliser la programmation du NIP de quatre chiffres.</p> |

LES FONCTIONS DE LA CONSOLE DE COMMANDES

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer le système d'alarme</b>    | <p>Maintenir les touches  et  simultanément enfoncées, le cadenas clignotant apparaît.</p> <p>À partir de ce moment, si le vélo est déplacé d'au moins 1/4 de tour de roue, la batterie émettra un signal sonore et le moteur BlonX se mettra en mode générateur maximal (niveau 4).</p> <p>- Appuyer sur n'importe laquelle des touches , 4 zéros apparaissent, le premier clignote.</p> <p>- Composer votre NIP en enfonçant la touche  (1 à 9) et la touche  (9 à 1) et appuyer sur la touche  pour faire clignoter le chiffre suivant.</p> <p>- Après le quatrième chiffre, appuyer sur la touche  pour finaliser la sélection de votre NIP. Le moteur-roue est déverrouillé.</p> |
| <b>Désactiver le système d'alarme</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

NOTE : Si vous n'avez pas sélectionné de NIP, celui donné par défaut est 0000.