







Gepäckträger Akku (Original BionX)

Lithium Mangan (LiMn), Gewicht 2,8 kg

Verschaltung der Zellen 10S4P = 40 x vollständige Ladung in 2-3 h mindestens 500 Ladungen sind möglich der Akku ist absperr- und abnehmbar

Unterrohr Akku (Original BionX)

Lithium Mangan (LiMn), Gewicht 3,5 kg

Verschaltung der Zellen 10S6P = 60 x

vollständige Ladung in 3-4 h

mindestens 500 Ladungen sind möglich der Akku ist absperr- und abnehmbar

Unterrohr Akku eLycan (Original BionX)

Lithium Mangan (LiMn), Gewicht 2,5 kg

Verschaltung der Zellen 13S3P = 39 x

vollständige Ladung in 3-4 h

mindestens 1000 Ladungen sind möglich

der Akku ist absperr- und abnehmbar

Sleep Mode für längere Akkustandzeit, On Board Charger

Elektronische Sicherung (kein Sicherungstausch mehr notwendig)



1,6Ah / Zelle

1,6Ah / Zelle

→ 6,6 Ah / 48 V – 317 Wh

→ 6,4 Ah / 37 V – 240 Wh

→ 9,6 Ah / 37 V – 355 Wh



Reichweiten:

Die maximale Reichweite des Akku hängt von verschiedenen Faktoren wie gewähltem Unterstützungsgrad, Streckenbeschaffenheit, Gewicht des Fahrers, Reifendruck und Umgebungstemperatur ab.





Akku LiMn:

Hohe Energiedichte Kaum Selbstentladung Keine Wartung Kein Memory Effekt

Handhabung und Lagerung von LiMn Akkus:

Nach abgeschlossenem Ladevorgang Ladegerät und Akku trennen

Nachladung des Akkus bei Nichtverwendung alle 3 Monate

Vor einer Winterpause vollständig laden und alle 3 Monate nachladen

Beste Lagerbedingungen – kühl und trocken zwischen 5°C und 25°C

Temperaturen über 45°C und unter -20°C vermeiden

Den Akku niemals extremen Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit bei der Lagerung aussetzen

Den Akku niemals in Flüssigkeiten eintauchen bzw. mit dem Hochdruckreiniger waschen

Schutz vor mechanischen Beschädigungen und Fallen lassen

Den Akku am Besten nicht ganz leer fahren (Verringerung der Lebensdau-

er) Nach starker Beanspruchung des Systems, Akku nicht sofort nachladen

Lebensdauer Akku:

mindestens 500 Ladungen sind möglich

nach dieser Anzahl von Ladezyklen erreicht der Akku noch mindestens 70% der ursprünglichen Kapazität

abhängig von den Nutzungsbedingungen

abhängig von Umwelteinflüssen

abhängig von Temperatureinflüssen

der gleiche Effekt tritt durch "natürliche" Alterung nach ca. 5-7 Jahren ein



Beleuchtung:

Die Beleuchtung bei KTM eBikes mit BionX Antrieb wird aus dem Akku gespeist. → spezielle, für 6V Gleichspannung geeignete Beleuchtungskörper! Die Beleuchtung wird über Drücken der EIN/AUS Taste für >3sec ein- und ausgeschaltet. NICHT alle Akkus und Akku-Montageschienen sind für die Speisung der Beleuchtung geeignet:



- → Gepäckträgerakku + Gepäckträgerakku-Montageschiene GEEIGNET
- → Unterrohrakku GRAU+ Unterrohrakku-Montageschiene GRAU GEEIGNET
- → Unterrohrakku WEISS+ Unterrohrakku-Montageschiene WEISS NICHT GEEIGNET

DER UNTERROHRAKKU ELYCAN IST GENERELL MIT EINEM LICHTAUSGANG AUSGESTATTET!



Steckerbelegung Ladebuchse:

Die Akkuspannung kann an der Ladebuchse gemessen werden. Folgende Ste-

ckerbelegung liegt vor:



Gepäckträgerakku



- → Pin 1: NICHT BELEGT
- \rightarrow Pin 2: MINUS
- → Pin 3: TEMPERATURSENSOR
- \rightarrow Pin 4: PLUS

Messung der aktuellen Batteriespannung mit einem Multimeter, Einstellung Gleichspannung:





Batteriekenndaten im Überblick:

	Unterro	ohrakku	Gepäckträgerakku		Unterrohrakku eLycan		Zusätzliche Informationen
Zellkonfiguration	10	S6P	10	54P	139	53P	
Zellenanzahl	60		40		39		
Nominalspannung	37V		37V		48V		
Nominalkapazität	9,6Ah 6,4Ah 6,6Ah		Ah				
Energieinhalt	355Wh 240Wh 317Wh			Wh			
Akkupannung Akku voll geladen	Min Max. 40,6V 41,2V		Min 40,6V	Max. 41,2V	tbd.	tbd.	
Ladezustandsanzeigeüber 7 Statusbalken	Die angezeigten Statusbalken errechnen sich abhängig von absoluten Energieverbrauch (nicht linear spannungsabhängig)						
Akkuspannung bei Anzeige halber Balken	33,28V		33,	28V	tb	d.	Entspricht 10% Restkapazität
Akkuspannung bei Anzeige Akkuumrandung	31,	04V	31,04V		tbd.		BEEP alle 30min
Akkuspannung Akku entladen	30,83V		30,83V		tbd.		BEEP alle 1min
Akkuspannung Motorunterstützungabge- schaltet (Bedienkonsole bleibt aktiv)	28,52V		28,52V		tbd.		
Akkuspannung Systemabgeschaltet	26	,2V	26,2V		tbd.		
Akkuspannung ab der das Serienladegerät laden kann	17	,5V	17	,5V	tbd.		



Schutzkappe für Ladestecker:

Ab Lieferdatum März wird im Beipack jedes KTM Pedelecs eine Schutzkappe für den Ladestecker mitgeliefert. Diese Schutzkappe schützt vor Staub und Feuchtigkeit, jedoch dient diese Schutzkappe nicht als massive Abdichtung des Akkus im Ladesteckerbereich. Ein direkter Wasserstrahl auf den Akku sollte deshalb trotzdem vermieden werden.



Schutzkappe



Gepäckträgerakku



Unterrohrakku



Ladezustandsanzeige Unterrohrakku eLycan:

Der Ladezustand des Akkus wird zusätzlich an der Ladebuchse in den

Farben ROT, GELB und GRÜN angezeigt.

Grundsätzlich können 2 Fälle unterschieden werden:

Ladegerät am Akku angeschlossen:

GELB – während des Ladevorgangs GRÜN – Akku vollständig geladen (100 %)



Ladegerät nicht am Akku angeschlossen: Der Ladezustand wird bei Berührung der Ladebuchse angezeigt



ROT – Ladezustand < 20 %GELB – Ladezustand 20 % - 80 % GRÜN – Ladezustand 80 % - 100 %

Ladebuchse Akku

Wird ein kritischer Ladezustand erreicht blinkt die Ladezustandsanzeige ROT und der Akku



• Serienladegerät:



Spezielles Ladegerät zum Laden von Lithium Mangan (LiMn) Akkus Geeignet für 115V 60Hz/230V 50Hz Netzspannung (am Ladegerät umstellbar) Ausgangsspannung 37V, Ausgangsstrom 2A,

Leistung ~210W maximal, ~110W nominal

Das Ladegerät ist speziell für das Laden von LiMn Akkus des BionX Atriebsystems angepasst Das Ladegerät prüft vor Freischaltung des Ladevogangs welches Akkumodell angeschlossen wurde. Eine Temperaturüberwachung der Akkuzellen beim Laden verhindert Überladung und Überhitzung des Akkus während des Ladevorgangs.

WICHTIG! Ladegerät nach abgeschlossenem Ladevorgang vom Akku trennen. Grund: Über das Ladegerät findet nach abgeschlossenem Ladevorgang eine geringe Entladung des Akkus statt – dies kann über eine länge Dauer zu einer Tiefentladung den Akkus führen!

Serienladegerät eLycan:



Die Ladeelektronik des Akkus befindet sich direkt im Akku (On Board Charger). Ein spezielles Netzteil (26V) zum Laden des eLycan Akkus wird benötigt – Lieferumfang. Sehr kleine bauliche Ausführung.



Nur für das BionX Antriebssystem vorgesehene Ladegeräte einsetzen (Lieferumfang):

Der Ladestecker XLR ist ein häufig eingesetzter Stecker bei Ladegeräten. Es könnte zwar der Stecker eines anderen Antriebssystems passen – dies gilt aber leider nur für den Stecker!



Das Ladegerät ist auf den jeweiligen Akku angepasst (Ladestrom, Ladespannung), auch die Belegung des Ladesteckers kann unterschiedlich sein – die Verwendung eines nicht vorgesehenen Ladegerätes kann zu Schäden am Akku und auch zu schlimmen Verletzungen führen! ACHTUNG! IMMER NUR ZUM ANTRIEBSSYSTEM ZUGEHÖRIGE LADEGERÄTE EINSET-ZEN!

Ladegerät für tiefentladene Akkus:

Das Ladegerät für tiefentladene Akkus ist ausschließlich für den Fachhandel gedacht. Bei Tiefentladung fällt die Akkuspannung, auf Werte, bei denen das Serienladegerät nicht mehr anspricht. Das Ladegerät für tiefentladene Akkus dient in diesem Fall zum "Hochschleppen" des Akkus auf ein höheres Spannungsniveau (24V), sodass das Serienladegerät wieder ansprechen kann





Wichtige Hinweise am eBike bzw. eBike Karton:

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweisblätter, die im Auslieferungszustand am eBike bzw. eBike Karton angebracht sind!

Hinweisblatt am eBike

Hinweisblatt am eBike Karton





• Motor (PL250 HIGH TORQUE)

bürstenloser Gleichstrom-Hinterradnabenmotor ohne Getriebe Rückladebetrieb vorgesehen Leistung nominal 250 Watt

Drehmoment nominal 9 Nm / maximal 40 Nm in die Hinterradachse integrierte Kraftmesssensorik Gewicht 4,5 kg

• Motor eLycan (PL250 HIGH TORQUE SUPERLIGHT)

bürstenloser Gleichstrom-Hinterradnabenmotor ohne Getriebe Rückladebetrieb vorgesehen Leistung nominal 250 Watt

Drehmoment nominal 9 Nm / maximal 40 Nm in die Hinterradachse integrierte Kraftmesssensorik Gewichtsoptimiert durch doppelte Anzahl der Pole, doppelte Anzahl Magneten, Verringerung des Luftspalts, weniger Eisen im Stator, weniger Kupferdraht im Stator, weniger Widerstand Gewicht 3,5 kg





Motor:



Rotor: außen liegende 24 bzw 48 (SL) Permanentmagneten <u>Stator: innenlie-</u> gende 22 bzw 44 (SL) Magnetspulen

Nortipol B Scopol

im Gegensatz zu einem konventionellen Gleichstrommotor ist keine Verbindung über die sogenannten Kontaktbürsten vom Rotor zum Stator gegeben, daher **kein Verschleiß**

die eingesetzten Industrielager haben eine Lebensdauer von 20 Jahren der Motor ist Wartungsfrei hoher Wirkungsgrad der Motor ist getriebelos und daher sehr leise



Rückladung / Rekuperation:

Der Akku wird über den Motor wieder aufgeladen, der Motor wirkt dabei als Generator Auslösung über den im Bremshebel integrierten Kontaktschalter oder über die Bedienkonsole Die Reichweite kann durch Rückladung um bis zu 15% verlängert werden



Funktionsweise:

Bringt der Benutzer durch Pedalieren Kräfte über die Kette auf den Antrieb ein, bewirkt dies eine elastische Durchbiegung der Hinterradachse. Die vom Fahrer eingebrachten Kräfte werden kontinuierlich durch Dehnmessstreifen, die auf der Hinterradachse sitzen, gemessen. Das System reagiert je nach eingebrachter Kraft und regelt die Motorleistung je nach eingestellter Unterstützungsstufe.

Das Ganze geschieht ganz ohne Zutun des Benutzers –der je nach Unterstützungsgrad leichter oder etwas stärker in die Pedale treten muss – das Betätigen eines Gasgriffs ist bei diesem System nicht erforderlich. Es wird auch festgestellt, mit welchem Bein welche Kraft eingebracht wird. Damit kann das System die unterschiedlichen Beinkräfte und den Leistungsabfall an den Todpunkten optimal ausgleichen.





• Bedienkonsole

abnehmbar
beleuchtete LCD Anzeige mit Überwachung des Batterieladezustandes
Fahrradbedleuchtung über die Bedienkonsole einschaltbar bei Modellen mit werksseitig installierter
Beleuchtungsanlage
Tachometerfunktionen (aktuelle Geschwindigkeit, Gesamtkilometerzähler, Tageskilometerzähler,
Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Uhrzeit, Ladezustandsanzeige)
4 wählbare Unterstützungsgrade 35% / 75% / 150% / 300% (A...Antriebsmodus)
4 wählbare Bremsstufen = Rückladung (G...Generator-/Rücklademodus)

• Bremsschalter

in beiden Bremshebeln vorgesehen berührungslos Unterbrechung des Antriebsstroms bei Auslösung des Bremshebels und Einleitung der Rückladung



Bedienkonsole und Funktionen:





Gesamtkilometerzähler >ODO<, Tageskilometerzähler >DIST<, Fahrzeit >CHRONO<, Durchschnittsgeschwindigkeit >Au<, Uhrzeit

- 2 Aktuelle Geschwindigkeit
- 3 Aktuell verbrauchte bzw. rückgeladene Energie
- 4 Unterstützungs- bzw. Ladestufe
- 5 EIN/AUS/MODE Taste
- Konsole 2010 6 +A Taste zur Einstellung der Unterstützungs-bzw. Ladestufe (A...Antriebsmodus)
 - 7 -G Taste zur Einstellung der Unterstützungs-bzw. Ladestufe (G...Generator-/Rücklademodus)
 - 8 CRONO Taste zur Bedienung der Tachofunktionen
 - 9 Aktueller Modus A...Antriebsmodus / G...Generatormodus
 - 10 Ladezustandsanzeige Akku
 - 11 Anzeige BAT erscheint bei niedrigem Ladezustand des Akku
 - 1 EIN/AUS Taste
 - 2 CRONO Taste zur Bedienung der Tachofunktionen
 - 3 PLUS Taste zur Einstellung der Unterstützungs- bzw. Ladestufe (A...Antriebsmodus)
 - 4 MINUS Taste zur Einstellung der Unterstützungs-bzw. Ladestufe (G...Generator-/Rücklademodus)
 - 5 Anzeige Generatormodus Stufe
 - 6 Anzeige aktuelle Geschwindigkeit
 - 7 Anzeige Antriebsmodus Stufe
 - 8 Anzeige Tachofunktionen ODO...Gesamtkilometer / DIS...Tageskilometer / CHRONO...Fahrzeit / AV SPD...Durchschnittsgeschwindigkeit / Uhrzeit
 - 9 Anzeige Ladezustand Akku
 - 10 Anzeige aktueller Modus A...Antriebsmodus / G...Generatormodus
 - 11 Anzeige aktuell verbrauchte (Balken rechts) bzw. aktuell rückgeladene (Balken links) Energie

Unterstützungsstufe (A)	Unterstützungsgrad	Fahrsituation
1	35%	Fahren in der Ebene
2	75%	Steigungen, Gegenweind
3	150%	Steile Hügel, starker Gegenwind
4	300%	Sehr steile Straßen
Ladestufe (G)		
1		Leichtes Gefälle, Rückenwind
2		Gefälle, Rückenwind
3		Abfahrt
4		Steile Abfahrt
Bremsen (G)		Sehr steile Abfahrt, Bremsmanöver



Unterstützungsstufen:

Einschalten des Antriebssystems und Anzeige der Softwareversion:

Kurzes Drücken auf die EIN/AUS Taste – daraufhin wird für 3 Sek die Softwareversion angezeigt. Bei ordnungsgemäß funktionierendem System erfolgt ein Countdown von 15 auf 0. Danach ist das Antriebssystem verwendungsbereit.

Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung des Displays:

Nach Drücken der EIN/AUS Taste für länger als 3 Sek wird die Fahrzeugbeleuchtung und die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet. Das Ausschalten erfolgt durch den gleichen Vorgang.

Eingabe der Programmiercodes:

Um den Programmiercode einzustellen, drücken Sie die CRONO und EIN/AUS Taste gleichzeitig für länger als 3 Sekunden. Daraufhin werden vier Nullen rechts unten auf der LCD Anzeige angezeigt, von denen die erste Null blinkt



Geben Sie die gewünschten Programmiercode ein, indem Sie die PLUS (1 bis 9) oder MINUS Taste (9 bis 1) drücken. Um zur nächsten Stelle zu gelangen drücken Sie die EIN/AUS Taste, um jeweils eine Stelle zurückzuspringen die CRONO Taste.

Sind alle vier Stellen vollständig eingegeben drücken Sie abschließend die EIN/AUS Taste und der gewählte Programmiermodus erscheint.



Geschwindigkeitsbegrenzung:

Um den Gesetzlichen Anforderungen an ein Pedelec gerecht zu werden, sind sämtliche im Rahmen dieser Schulung beschriebene KTM Modelle mit BionX Antrieb auf 27 km/h begrenzt (Die in der Gesetzgebung vorgesehene Toleranzgrenze von 2 km/h wird dabei ausgenutzt)

Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann durch Parameteränderungen NICHT aufgehoben werden!

Grundeinstellungen (in Bedienungsanleitung beschrieben):

Programmiercode 2001: Einstellung km/h oder mph Programmiercode 2002: Stärke der Rückladung bei Auslösung einer der beiden Bremshebel Programmiercode 2004: Einstellung der aktuellen Uhrzeit Programmiercode 2005: Einstellung des Radumfangs Programmiercode 2009: Anordnung der Tasten (nur bei Display 2011)



Antriebssystesetup (nur für den Fachhändler vorgesehen):

Programmiercode 0007: Verstärkung des Sensorsignals

Programmiercode 0008: Anfahrtsunterstützung

Programmiercode 1234: Signalregelgeschwindigkeit

Programmiercode 2006: Bremssensoreinstellung NC oder NO

ACHTUNG – Die Änderung des Setups kann gravierende Änderungen des Fahrverhaltens und der erreichbaren Reichweite hervorrufen und kann das System übermäßig belasten! Es wird die Standardeinstellung von KTM empfohlen

Diagnosemodus (nur für den Fachhändler vorgesehen):

Programmiercode 3772: Akkuspannung und Eingangswerte des Dehnmessstreifens werden angezeigt



Antriebssystemsetup – Programmiercode 0007 + 0008:

Programmiercode 0007:	Verstärkung des Sensorsignals – mit diesem Wert wird der Eingangswert des Dehnmessstreifen vom Motor erhöht um eine höhere Unterstützung
	zu erhalten (Einstellbereich 0,1 – 4,0)
Programmiercode 0008:	Anfahrtsunterstützung – mit diesem Wert wird die zusätzliche
_	Unterstützung über eine definierten Geschwindigkeitsbereich eingestellt,
	Einstellbereich 1,0 – 4,0)
Bei höherem Fahrergewicht	kann eine Frhöhung dieser Werte notwendig sein.



Antriebssystemsetup – Programmiercode 1234:

Sensorregelgeschwindigkeit – Anpassung bei ruckeligem (Wert reduzieren) oder zu trägem (Wert erhöhen) Fahrverhalten. Optimaler Einstellbereich 1 - 4



Diagnosemodus – Programmiercode 3772:



Die Akkuspannung sollte im VOLL-Zustand des Akkus einen Wert größer 40,0V einnehmen (bei neuwertigen Akkus)

Der Eingangswert des Dehnmessstreifens sollte bei entlasteten Pedalen den Wert 00 anzeigen Stellt man das Vorderrad gegen eine Wand und belastet die Pedale sollte sich der Eingangswert im Bereich von 00-64 ändern und bei Entlastung der Pedale wieder auf den Wert 00 zurückkehren. Sollte dies nicht der Fall sein, liegt ein defekter Dehnmessstreifen vor Motortausch!

Falls ein Wert von z.B. 55 angezeigt wird liegt ein Kommunikationsproblem mit dem Motor vor überprüfen Sie die Steckverbindungen zum Motor!

Fehlercode	Beschreibung	Anmerkung
20	SMC Error VCTRL	Kommunikationsfehler
21	SMC Error VPRCH	Ladefehler
22	SMC Error Relay	Relaisfehler
23	SMC Error BMS	Fehler Batteriemanagement
25	SMC Error Low Batt	Tiefentladungsfehler
26	SMC Error Not Present	Kommunikationsfehler
27	SMC Error Real Time Clock	Uhrfehler
40	Motor not present	Motorkommunikationsfehler
55	Motor not present	Motorkommunikationsfehler

Weitere Fehlercodes:

Verlassen Sie den unbedingt den Diagnosemodus wieder durch drücken der EIN/AUS Taste!



Programmiercodeübersicht und Grundeinstellungen:

Programmiercode	Beschreibung	KTMStandardeinstellung	Einstellbereich
0001		-	nur Anzeige
0002		-	nur Anzeige
0003		-	nur Anzeige
0007	Verstärkung des Sensorsignals	RRB – 0,9 / DTB – 1,0	0,1 -4,0
0008	Anfahrtsunterstützung	1,0	1,0 -4,0
1234	Signalregelgeschrindigkeit	3	1 - 5
1976	Motordrehrichtung	-	Funktion deaktiviert
2001	Einstellung km/h oder mph	km/h	Km/h / mph
2002	Stärke der Rückladung bei Auslösung eines der beiden Bremshebel	30	0 - 40
2003	Verbleibende Fahrzeit	-	Funktion deaktiviert
2004	Einstellung der aktuellen Uhrzeit	-	-
2005	Einstellung des Radumfanges	28" –2200mm / 26" – 2060mm	2000 - 2250mm
2006	Bremssensoreinstellung	NC	NC / NO / OFF
2009	Anordnung der Tasten	0	0/1
3771	Einstellung des Radumfanges (siehe 2005)	28" –2200mm / 26" – 2060mm	2000 - 2250mm
3772	Diagnosemodus	-	nur Anzeige
3773	Geschwindigkeitsbegrenzung	25km/h	nur Anzeige
3775	Gashebelgeschwindigkeitsbegranzung	0km/h	nur Anzeige
3776	Motorstartgeschwindigkeit	2km/h	nur Anzeige



Einbau Hinterrad:

- stellen Sie sicher, dass die Abflachung links an der Hinterachse so ausgerichtet ist, dass sie ins linke Ausfallende passt (siehe Abbildungen)
- fädeln Sie das Kabel vom Motor RICHTIG in das Ausfallende ein (Abb. 8 + Abb. 9)
- bauen sie das Hinterrad so ein, dass die Achse auf beiden Seiten bis zum Anschlag in den Ausfallenden sitzt (siehe Abbildungen)
- ziehen sie die Haltemuttern der Hinterradachse mit 40Nm an. Das Einhalten dieses Anzugs-Drehmomentes ist für die korrekte Funktion des Antriebes unbedingt erforderlich. Es dürfen nur die Original Haltemuttern verwendet werden, da sonst die Gefahr besteht, das Achsgewinde zu beschädigen. stecken Sie die Kabelverbindung ein und bringen Sie den Neoprenschutz wieder über den Steckverbindungen auf
- abschließend hängen Sie den Seilzug der Hinterradbremse wieder ein, stellen die Hinterradbremse wieder korrekt ein, und setzen den Akku ein







Ausbau Hinterrad:

stellen Sie sicher dass das System ausgeschaltet ist nehmen Sie den Akku ab nehmen Sie den Neoprenschutz ab (Abb. 1 + Abb. 4) stecken Sie die beiden Kabelverbindungen, die zum Motor führen aus (Abb. 2 + Abb. 5) hängen Sie den Seilzug der Hinterradbremse aus (nur bei Pedelecs mit V-Bremse – Abb. 6) lösen Sie die Haltemuttern der Hinterradachse (Abb. 3 + Abb. 7) nun können Sie das Hinterrad ausbauen





ANTRIEBSSYSTEM BIONX TROUBLESHOOTING

Der Motor unterstützt ungleichmäßig:

kontrollieren Sie bitte die Ausrichtung der Nut in der Achse des Motors Die Nut muss senkrecht nach unten stehen, damit der Sensor auf der Achse im rechten Winkes zur Kettenzugrichtung steht! Andernfalls ist eine korrekte Kraftmessung über die Dehnmessstreifen nicht möglich



Sollte die Nut nicht senkrecht nach unten stehen, muss die Achse neu ausgerichtet werden: Abziehen der Drehmomentenstütze anhand eines speziellen Abziehers (über KTM Ersatzteilhandel erhältlich) Ausrichten der Achse anhand eines Schraubenziehers Achsmuttern mit 40Nm anziehen!

ACHTUNG – das Anzugsmoment von 40Nm ist für die Funktion des Antriebssystems äußerst wichtig – bei geringerem Anzugsmoment kann sich die Achse verdrehen, und es können Beschädigungen entstehen! Unbedingt bei jedem Service mit dem Drehmomentschlüssel kontrollieren!



TROUBLESHOOTING

Abnehmende Motorunterstützung bei hoher Last:

Grund:

1. Erwärmung des Motors

2. AkkuLadezustand

Erklärung:

Motor hat hohe Spitzenleistung Hohe Stromstärke (P = U x I) führt zu Erwärmung Thermisches Gleichgewicht stellt sich ein Nom. Leistung (250W) < max. Leistung (~ 600 W)

Bei abnehmender Batteriespannung regelt das System die max. Motorunterstützung automatisch herunter Grund: Reichweitenproblematik..

Viele Kunden benutzen das Antriebssystem in Stufe 4 – das bedeutet, dass der Motor stets mit sehr hoher Leistung betrieben wird (mehr Leistung = mehr Erwärmung).

Oft lässt sich das Problem der abnehmenden Leistung durch Erwärmung des Motors durch Änderung von Programmiercode 0007 lösen. Wird dieser Wert reduziert (z.B. von 1,0 auf 0,8) wird etwas weniger Leistung freigegeben und dadurch tritt das Problem der abnehmenden Leistung durch Erwärmung des Motors seltener auf. Dem Kunden wird die reduzierte Leistung im Betrieb kaum auffallen.



ANTRIEBSSYSTEM BIONX TROUBLESHOOTING

Der Motor bietet keine Unterstützung:

Grund:

- 1. Akkuladezustand kritisch
- 2. Kontaktprobleme
- 3. Erwärmung des Motors
- 4. Funktion Dehnmessstreifen



Abhilfe:

- 1. Kontrolle Akkuladezustand wenn kein Balken mehr angezeigt wird Akku nachladen
- 2. Kontrolle ob sämtliche Steckverbindungen ordentlich verbunden sind
- 3. Kontrolle ob Motor heiß wenn Motor heiß, abkühlen lassen
- 4. Funktionsprüfung Dehnmessstreifen:

Code 3772 – Diagnosemodus oder Dehnmessstreifen Montior – Dealer Interface Der

Eingangswert des Dehnmessstreifens sollte bei entlasteten Pedalen den Wert 00 anzeigen.

Stellt man das Vorderrad gegen eine Wand und belastet die Pedale sollte sich der Eingangswert im Bereich von 00-64 ändern und bei Entlastung der Pedale wieder auf den Wert 00 zurückkehren.

Sollte dies nicht der Fall sein, liegt ein defekter Dehnmessstreifen vor Motortausch!



TROUBLESHOOTING

Rekuperationfunktioniert nicht,

bzw. statt Antriebsbetrieb (A) wird Generatorbetrieb (G) angezeigt:

Grund:

- 1. Kontaktprobleme
- 2. Positionierung des Bremssensors im Bremshebel
- 3. REED Kontakteinstellung NC / NO



Abhilfe:

- 1. Kontrolle ob sämtliche Steckverbindungen ordentlich verbunden sind
- 2. Kontrolle des Bremssensors am Bremshebel

Bei den Scheibenbremsmodellen kann der Auslösepunkt des Bremssensors durch Drehen der Einstellschraube beeinflusst werden.

Bei den V-brake Modellen kann nur kontrolliert werden ob der Bremssensor fest sitzt

3. Kontrolle der Bremssensoreinstellung an der Bedienkonsole – Code 2006 KTM Standardeinstellung NC sollte bei Originalzustand des Pedelecs eingestellt sein Wird eine andere Bremse mit Bremssensor verwendet muss festgestellt werden welche Schaltlogik dieser Bremssensor besitzt: Verwendung eines Ohm-Meters

Einstellung NC = 0 Ohm bei gezogenem Bremshebel

Einstellung NO = unendlicher Widerstand bei gezogenem Bremshebel



ANTRIEBSSYSTEM BIONX TROUBLESHOOTING

Akkuladezustandsanzeige zeigt keine Vollladung an:

Grund:

verstellte Kalibrierung



Abhilfe:

Zeigt die Akkuladezustandsanzeige trotz VOLL-Zustand des Akkus nicht alle Balken an, muss eine Kalibrierung dieser Anzeige durchgeführt werden:

Akku vollständig aufladen (Kontrolle über Diagnosemodus – die Akkuspannung muss bei neuwertigen Akkus im VOLL-Zustand über 41,0V liegen) Antriebssystem einschalten

EIN/AUS Taste länger als 30 Sekunden gedrückt halten Die Akkuladezustandsanzeige müsste nun alle Balken anzeigen



ANTRIEBSSYSTEM BIONX TROUBLESHOOTING

Piepsen des Akkus:

Grund:

Grunu.	
	1. Ein- und Ausschalten des Antriebssystems
	2. Erreichen der Minimumkapazitätsgrenze des Akkus
	3. aktivierter Diagnosemodus – Akku piepst trotz vollem Akkuladezustand alle 5 Minuten
Abhilfe:	2 Kontrolle des Akkuladezustandes
	Sind nur mehr wenige oder keine Balken auf der Akkuladezustandsanzeige dargestellt wird empfohlen den Akku sofort zu laden
	(Grundsätzlich sollte ein Akku vor längerer Lagerdauer vollständig geladen, und alle 3 Monate bei Nichtverwendung wieder nachgeladen werden)
	 Der Akku piepst alle 5 Minuten bei aktiviertem Diagnosemodus – Verlassen des Diagnosemodus ist notwendig:
	trennen der Verbindung zum Ladegerät
	Einschalten des Antriebssystems
	Aufruf des Diagnosemodus durch Programmiercode 3772
	Verlassen des Diagnosemodus durch Drücken der EIN/AUS Taste
	Aus- und Einschalten des Antriebssystems
	Das Piepsen sollte nun beendet sein



TROUBLESHOOTING

Das Antriebssystem lässt sich nicht einschalten:

Grund:

- 1. Akkuladezustand kritisch
- 2. Kontaktprobleme
- 3. defekter Stecker (DB7) auf Akku Montageschiene
- 4. defekte Akkusicherung
- 5. defekter Akku

Abhilfe:

- 1. Kontrolle Akkuladezustand wenn kein Balken mehr angezeigt wird Akku nachladen
- 2. Kontrolle ob sämtliche Steckverbindungen ordentlich verbunden sind

3. Optische Kontrolle der der Steckverbindung am Akku und auf der Akkumontageschiene Bei defektem Akku Montageschienen-Stecker die Akku Montageschiene austauschen Bei defektem Akku Stecker KTM Kundendienst kontaktieren (Akku nicht selbst öffnen)

4. + 5. Batterietest mit Büroklammer (wie in der Abbildung dargestellt) Der Akku muss dabei 4 mal piepsen Bei defektem Akku KTM Kundendienst kontaktieren (Akku nicht selbst öffnen)





ACHTUNG! KEINE ANDEREN KONTAKTE MITEINANDER VERBINDEN - KURZSCHLUSSGEFAHR!



BIB – Bike Interface Box:

Die Bike Interface Box ist ein Gerät, das die Verbindung zwischen PC und dem Antriebssystem herstellt. Die Bike Interface Box dient in Verbindung mit dem Dealer Interface zur Wartung des Antriebssystems. Grundsätzlich sind 2 gleichwertige Arten der BIB erhältlich:

- BIB mit Display (ältere Version)
- BIB ohne Display (neuere Version)

Das Display hat keine Auswirkungen auf die Funktion der BIB. Es werden auch keine wichtigen Informationen auf diesem Display ausgegeben.



DI – Dealer Interface:

Das Dealer Interface ist ein Programm, das von der Bike Interface Box benötigt wird um Softwareupdates vorzunehmen. Es muss auf einem PC oder Laptop installiert werden. Des Weiteren können anhand des Dealer Interface Bedienkonsole, Batterie und Motor ausgelesen, und damit festgestellt werden ob die Komponenten des Antriebssystems richtig arbeiten.

Das Programm Dealer Interface kann unter <u>www.mydrive.ch</u>heruntergeladen werden.





Verbinden der Bike Interface Box mit dem PC und dem eBike:

Schließen Sie die BIB an einen freien USB Anschluss Ihres PC an

Trennen Sie die Steckverbindung entweder zwischen Bedienkonsole und Akku, bzw. zwischen Motor und Akku

Schließen Sie nun die beiden freien Stecker des Antriebssystems an die BIB an, und schalten mit der EIN/AUS Taste die Bedienkonsole ein

Anschließend hören Sie 4 ansteigende Töne. Das Display wird beleuchtet und zeigt "CAN" an (bei BIB's mit Display).

Die Bedienkonsole zeigt den Hinweis "SLAVE". Nun befindet sich das Antriebssystem im Programmier Modus und kann mit Hilfe von BIB und DI ausgelesen und upgedated werden.











Ansicht Dealer Interface – Bike Interface Box nicht am PC angeschlossen

Ansicht Dealer Interface – Antriebssystem nicht an der Bike Interface Box angeschlossen





Ansicht Dealer Interface – Antriebssystem an der Bike Interface Box angeschlossen (Software nicht up to date):

Ansicht Dealer Interface – Antriebssystem an derBike Interface Box angeschlossen(Software nicht up to date + Details eingeblendet)



Baul Markenfan VV	dal ng Ma				1	- Dikalingka	- -	Ansicht Dealer
Bill photon	A -	P System: Seculary sin sociality. Since 2-comes and 31.010-02	Unbei anntes Fah Hodell		insiger Roots		1	Bike Interface
		at and a disc balance		6				(Software nich
Internet	100000/10/F	Internet	104 - cett 2001					+ Dehnmessst
Echtze (Ansei	it Monitor ge des Dater	atranstere br	ei Softwar Dehnm (Anzeig	eupdate essstreifi e des De	en Monit hnmesss	or treifensign	nals)	
and a state of the state	n Acut - Distantion					-	Careful and	
Bool Harlander IV	Bi) ng Th					brok.		eingeblendet)
				• 20190 Jaconicas	art des S	oftwareup	dates	
			Har J		9)		
	Terminan Revolution	All Sunday Agentics Agent Agent Sustained	• Larlarge College	1) and 1	de la John	in contract of		
	 Technique Declarity Episition Samp 	2052 545	Battaria Typ Nonskatoj ankatoj	100 Public	edung Ungeschwendugten	2040 0 mm		
	angesigte Enterten	keyh Louchshell	Sperrary and faits					
	Mechanismus (115+) Mechanismus (115+)		Tylian					
	imprection training solution	10						
	Lasyr® ettawn Extents Tune	1 mil						
	Gerand Konstan Februari	175.4 Let Reflection						
	Tagetilizeriar Barchachettigetichentriget	0.4 m						
trease strengt								
A DESCRIPTION OF THE OWNER	Battle Battle Battle	10					A REAL PROPERTY.	

Ansicht Dealer Interface – Antriebssystem an der Bike Interface Box angeschlossen

Software nicht up to date + Details eingeblendet

+ Dehnmessstreifen Monitor und Echtzeit Monitor





Ansicht Dealer Interface – Durchführung des Softwareupdates

Ansicht Dealer Interface – Durchführung des Softwareupdates





Ansicht Dealer Interface – Softwareupdate erfolgreich abgeschlossen

Ansicht Dealer Interface – Fehler beim Update



Date Sections made matures the		
		ral an
Bi3 ploter		internet making a first
	Understanding of the second se	a Décest
	International State Display State <thdisplay state<="" th=""> Display State Dis</thdisplay>	Transmus (201-0021613) Frank Balance
	Hinweis	s: Seriennummer ungultig
errises cross		
Balant Balant	A RELEASED	W M CORADINATION IN
Z Tout Day best for 1.1 Put		
for Salary and Votes 10		<u>Kin</u>
es plotes		brutigen tudity* Bind
	Anzeige der aktur on (Software up f	enter An
Arrender scholary		
		The later and th

Ansicht Dealer Interface – Seriennummer neu eingeben nach Fehler beim Update

Ansicht Dealer Interface – alle Softwareversionen aktuell nach erfolgreich abgeschlossenem Softwareupdate





Ansicht Dealer Interface – Auswahl des Bike Modells

Ansicht Dealer Interface – Auswahl der Bike Modellgruppe





Ansicht Dealer Interface – Auswahl des Bike Modells nach Modelljahr

Ansicht Dealer Interface – erweiterte

Einstellmöglichkeiten (Laden der Defaultparameter,





Ansicht Dealer Interface – kundenspezifische Parametrierung

Ansicht Dealer Interface – Anzeige des Speicherorts der Logfiles bei Problemen beim Softwareupdate



Baad Markendare 1 1	Bull and		24
In the second second second	De la géne .		
	ang terminyak fargentin		
	and a second sec		Bat alotter
			ensure start - an
	De Sunten et up to	K EM eFlace	
	· · ·	The second secon	
	State Print	M	
	last.	And the second s	
	Selevane: 201-180.2017	Seramonae 3184-13115003 Selamonae 2003-0030678	
	70714 grd 81	Following an Following and	
	Lankar Balte Harte unringkar	Consideral + Departmenter + Departmenter	
And the second second			
solution on longing, and in the	dudin bilanatida:		
PROFESSION PL COMMON	A Read of the International	1.00	WOezabirtania
Bool Barlan for 1 1	8-19		
Beat Marken for 1 1	Bu) Bag als		ald.
Bearl Dischard für C 11	Bal) ang tela terrapi patan.		
Beat Backson and State	Bac) ang the Annual paters ang paters decay the		
E Boot Darberter 11 feb belein auch 300 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Bal) Ball (Ma Annual andres and generation) de l'ageneration and generation (Marcola andres a		A PARTICIPAL PROVIDENT
2 Beel Barlander I I fan balain ant Mi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bod Bog Ho Amari anton angeles transmer man. In Typening up to	KTM sRand	En active
C Bout Discharter V.I feie Suches wich 200 201 printee	ita) Big (sh Arrot galan, arayanang datagalan Arrot (sh Arrot (sh	KTM cRand 2014	tal ectra
C Post Decker for V. W	Ball da Ball da no da anton da supera tanto tant	RTM GRand And • stores for an other set of the set	Extension Following - Pro- toologic Lindog - Pro-
Paul Nachartan I. Ger Sahas aut Mi B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	ika) Mil (M) Mir (M)	KTM offang and and * State State State	Endiges Andrew - Ro
Bud Backson and Ba	ka) BK (k. kord sprin: angenesis, at typests, box.	KTM eRand John John • Technological Hall Literation Material Science Sciences	Let access
Read Reacher and Sel	bu) Big (b) And a series. And another and a series.	KTM offsee 201 The State State State State State State State State	Endiged India (* 199
 Band Han Kan Kur Kur Kur Sar Jaalada and Mila Sar Sarahan Kur Kur Kur Sarahan Kur Kur Kur Sarahan Kur Kur Sarahan Kur Kur Sarahan Kur Kur Sarahan Kur Sara	bul Mi da ura utalia Angel Mi da Mi	KTM chara. Mil • Transformational Material Andreas Transformational Andreas Transformation	ER BOLTE Boldget tudky" PO
The Backbook and The South and The South and The South	ika) Mi di Mi di di Mi di Mi di Mi di Mi di Mi di Mi di Mi di Mi di M	KTM sAlase 201 1: State Salase Sal	in the second se
D Beach Rockwork of H	but Mit dia United Mit dia Mit di dia Mit di dia Mit dia Mit dia Mit dia Mit dia Mit dia Mit d	ETM affanze and • <u>* * rest a La nois in a Martin</u> * <u>transmissione</u> * transmissione * transmi	LEI ANDER Kalandere Kusky – Mo
2 Boot Review Con 10 Con Sudden und 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	but mg (th or all waters	NTM cRanz M To To To To To To To To To To	in di Fil Portfol Deskipe A Salary * Ma
C Hard Backson (17)	bu) Big (th And galan) and galant and galant bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus	ETU of Low Mark State The analysis of the state stat	La de Carlos La acesta Enclore tudor a de
E Boot Rectan (147 1) Into Societae and Into Into Societae and Into	but mg (b) desared with the second second metric second se	NU CONTRACTOR DE LA CON	La di La di Antonio La diagna Antonio " Antonio
C Book Review of C	had pp: (n pp: (n) and a set of the set of t	KTM schwart Statistical Statisti	in a final sector of the secto
C Book Backwood C Back	but region of a station attraction attr	EXAMPLE Image: Imag	
C Hout Northernet 11 One Society and Society (Con- ing) (Con- ciliant Con- ciliant Con- ciliante Con- ciliante Con- ciliante Con- ciliante Con- ciliante Con- cil	but see de varier : anderen en anteren : anteren en anteren : per la constante :	KTM chand Mail	in the second se
C Book Sector and Sector 201 C Sector 201 Sector 201 C S	but Ministry and Annual Annua	EXPLANENCE Image: Sector S	
C Hout Restaurce 11	but and a set of the	KTM chand Mail ************************************	in di Fili Postal Bradiget A Salary * Ma
C Book Backwood of Markovski (C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	but Min (Min) Share Shar	KURARAE Image: State of the state of	
C Hard Northernet 11 (in Sector 201) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Control 10) (in Contr	but ng (b) deserved and a state of the s	KTM chean Mail ************************************	in di Li postoje Kontrologija kontrologija Kontrologija
C Book Backwood of State Con Backwood of State Con State Con State S	but region of the second seco	KUR data Mat Bat Statistical statistatistical st	Le andre Le andre Le andre andre andre
C Book Sector 201 (19)	bal magnetic descentes and the second secon	KURANAN Mail ************************************	La di Contra di
C Bool Backer and Bool Backer	but Maria Caral And And And And And And And And And And	EXPLANENT Image: State Sta	Le control London : London : L
C Bard Barden and Ba	but Marked And And And And And And And And And An	EXAMPLE Image: Second seco	
C Book Backer and Back Control of	but and a set of the	KTM change Main	in dia in a second s
C Book Backer and Back	but Marked And Andrewson and	Example Image: Imag	
C Book Sector 21	but ng (a) deserved and a state of the	KTM change Main	in di
C Book Backer and Back	but Ministry of Antonio and Antonio a	EXERCISE Image: Second Sec	
	bal magina deserved magina deserved magina deserved deserve	KIN drawn Mail	En antiper Annuar a marina de la compositiva d Compositiva de la compositiva de la
The second secon	but Maria da da da da da da da da da da da da	EXEMPTION Image: Second Se	

Ansicht Dealer Interface – Durchführung eines Updates des Dealer Interfaces (Grundsätzlich läuft die Lizenz des Dealer Interface nach einem Monat aus – dann weißt eine Meldung darauf hin, dass ein Update durchgeführt werden muss)

Ansicht Dealer Interface – Durchführung einer Neuprogrammierung aller Komponenten z.B. bei Problemen





Ansicht Dealer Interface – Eintragung des Händlernamens

Ansicht Dealer Interface – Eintragung des Händlernamens





Ansicht Dealer Interface – Ausdrucken der angezeigten

Ansicht Dealer Interface – Ausdrucken der angezeigten Einstellungen





Ansicht Dealer Interface – Vorgehen bei nicht erkannten Komponenten

Ansicht Dealer Interface – Vorgehen bei einer nicht erkannten Komponente





Ansicht Dealer Interface – Vorgehen bei nicht erkannten Komponenten

Ansicht Dealer Interface – Vorgehen bei einer nicht erkannten Komponente





Ansicht Dealer Interface – Trennen der Verbindung und Ausschalten des Antriebssystems (Antriebssystem nach Softwareupdate immer auf diesem Weg ausschalten)



Empfohlene Spezialwerkzeuge:



Computer



Bike Interface Box



Dealer Interface





Drehmomentstützenabzieher



Multimeter



Ladegerät für tiefentladene Akkus

